


INTERCOM ÜNİTESİ

INTERCOM



BAĞLANTILAR

- 1. GÜÇ GİRİŞİ:** Cihaz 12-24 V. aralığında çalışır.
- 2. BUTON GİRİŞİ:** Buton tetik ucudur.
- 3. MIC 1:** Birinci mikrofon bağlantı. (Ön Mikrofon)
- 4. MIC2:** İkinci mikrofon bağlantı. (Arka Mikrofon)
- 5. SPEAKER 1:** Birinci speaker bağlantı.
- 6. 9V. GİRİŞİ:** 9V. çıkışıdır.
- 7. SPEAKER 2 :** İkinci speaker bağlantı.
- 8.HABERLEŞME:** Ares 485 sisteminde haberleşme protokolüne sahiptir.